

# Opsætning af EW1200R

EW1200R

Status på system LED		Beskrivelse
Grøn	Konstant	Udstyr virker som det skal / Link på porten
Grøn	Blinker	Starter op / Gendanner fabriks indstillinger
Orange	Konstant	Forbindelse kunne ikke oprettes til router
Orange	Blinker	Prøver at oprette forbindelse til router
Rød	Konstant	Kunne ikke se netværk

Status på system LED		Beskrivelse
Blinker forskelligt		Udstyret prøver at få kontakt til WiFi fra router
Hvid	3 lyser	Signal styrke højest
Hvid	2 lyser	Signal styrke mellem
Hvid	1 lyser	Signal styrke mindst
Slukket		1: Udstyret er sat til router funktion 2: udstyret fejler i login på WiFi fra router

Knappen		Beskrivelse
Tryk og hold i 5 sek.		Nulstil til fabriksindstilling
Kort tryk mindre end 2 sek.		Disse 3 funktioner er sat i gang samme tid. 1: Tænd/sluk for status LED 2: Tilslutter til MESH netværk med en Reyee router 3: Tilslutter til WPS netværk med en WPS-router

- Når der er strøm på udstyret anbefaler vi at man logger på dens WiFi og tilgår standart IP-adressen for opsætning.
- Standart IP: 10.44.77.254